




MJ-6000C

困ったときには ~トラブル解決のために~



一本書は、プリンタの近くに置いてご活用くださいー

取扱説明書の種類と使い方

本製品には次の取扱説明書が付属しています。



はじめにご確認ください

プリンタを梱包箱から取り出したときにお読みになり、内容物の確認と保護具の取り外しを行ってください。



セットアップガイド ~設置から印刷まで~

必ずお読みください。

プリンタの組み立てからプリンタドライバのインストール、 印刷までの手順が記載されています。



リファレンスガイド ~より活用していただくために~

機能、操作方法など、本プリンタを使用していく上で必要となる情報を詳しく説明しています。 お客様の目的や必要に応じて、必要な章をお読みください。



困ったときには~トラブル解決のために~

各種トラブルの解決方法や、お客様からのお問い合わせの 多い項目の対処方法を説明しています。

「印刷できない」などのトラブルでインフォメーションセンターにお問い合わせいただく前に、お読みください。





補足説明書

Windows 98/Me/XPでのプリンタソフトウェアのインストール Windows NT3.51/4.0 使用時の注意事項


必ずお読みください。

Windows 98/Me/2000/XP でのプリンタドライバや プリンタソフトウェアのインストール手順と、Windows NT3.51/4.0 使用時の注意事項が記載されています。

はじめに

この度は、EPSON MJ-6000Cをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本書には、お客様が困ったときの対処方法や、トラブルの原因を見つける方法、トラブルを解決する方法などが記載されています。







もくじ

1.	電源ランプが点	電源ランプが点灯しない		
2.	電源ランプが点	灯しているのに印刷しない	2	
3.	電源ランプ、印I 印刷しない	刷可ランプがともに点灯しているのに	3	
		ニコンピュータの接続を確認します		
	プリンタ本体の動作を確認します			
プリンタドライバを確認します				
	アフリケー	-ションソフトを確認します11		
	コンピュー	·タのシステムを確認します13		
4.		タのシステムを確認します13 と異なる、印刷品質がよくない	14	
<u>4.</u>	印刷結果が画面の	タのシステムを確認します 13 と異なる、印刷品質がよくない 正しい文字や画像が印刷されない	14	
4.	印刷結果が画面	と異なる、印刷品質がよくない	14	
<u>4.</u>	印刷結果が画面	と異なる、印刷品質がよくない 正しい文字や画像が印刷されない	14	
<u>4.</u>	印刷結果が画面。 : : ?	と異なる、印刷品質がよくない 正しい文字や画像が印刷されない	14	
<u>4.</u>	印刷結果が画面	と異なる、印刷品質がよくない 正しい文字や画像が印刷されない	14	
4.	印刷結果が画面	と異なる、印刷品質がよくない 正しい文字や画像が印刷されない	14	
4.	印刷結果が画面	と異なる、印刷品質がよくない 正しい文字や画像が印刷されない	14	
4.	印刷結果が画面	と異なる、印刷品質がよくない 正しい文字や画像が印刷されない 14 印刷位置が異なる 16 カラー印刷ができない 17 罫線が印刷されない、ずれる 19 印刷結果に均等によこしまがはいる 19 画面表示と色合いが異なる 20	14	

6.	コンピュータの画面上にエラーメッセージが	
	表示されている	26
7.	コンピュータ、マウスがまったく動かなくなってしまったら?	30
8.	給紙・排紙が正しく行えない	31
	用紙がプリンタ内部で詰まったら?	
	給紙されない、曲がって給紙される、重なって給紙される 32	
	連続紙の給紙、排紙がうまくいかない35	
	排紙がうまく行われない35	
9.	EPSON プリンタウィンドウでのトラブル	36
	EPSONプリンタウィンドウが動作しない	
	インク残量が正しく表示されない	
10.	Windows95/NT4.0で、プリンタドライバのコピーが	
	できてしまったら?	38
11.	漏洩電流について	39
	WEB 1/24 - CA 10 1 C C C C C C C C C C C C C C C C C	
12.	索引	41

本書のご案内

もくじから該当のページを探す際には、ページ端についているタブをご利用ください。 もくじに記載されている番号と本書ページ端についているタブの番号は同一です。もく じを見て各ページを開く際に、ご利用ください。

本書には以下のマークが使用されています。お客様がお使いの環境に合わせて読み進めてください。



MJ-6000Cをお使いの全てのお客さまにあてはまる事項を記載してあります。



MJ-6000CをWindows 環境(3.1/95/NT3.51/NT4.0) でお使いのお客様にあてはまる事項を記載してあります。



MJ-6000C を Macintosh 環境でお使いのお客様にあてはまる事項を記載してあります。



MJ-6000C をネットワーク環境でお使いのお客様にあてはまる事項を記載してあります。

本書の内容を確認しても現在の症状が改善されない場合や、該当する症状が本書に記載されていない場合は?

エプソンインフォメーションセンターへご相談ください。電話にてご質問やご相談にお答えします。

■ エプソンインフォメーションセンターのご相談先は本書裏表紙を参照してください。

電源ランプが点灯しない



電源スイッチをONにしても操作パネルのランプが1つも点灯しない場合は、以下の3点を確認してください。



電源プラグはコンセントに差し込まれていますか?

差込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと差し込んでください。



コンセントに問題はありませんか?

他の電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確認してください。

以上の2点を確認しても電源ランプが点灯しない場合は、お手数ですがお買い求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンの修理窓口へご相談ください。

□図 ご相談先は、本書裏表紙を参照してください。

電源ランプが点灯しているのに印刷しない






印刷可ランプは点灯していますか?

プリンタ本体の 印刷可 スイッチを押して印刷可ランプを点灯させてください。 印刷可ランプを点灯させてから、しばらくしても印刷がはじまらない場合は、本書の「電源ランプ、印刷可ランプがともに点灯しているのに印刷しない」の 項目に進んで原因を確認してください。

■ 本書「電源ランプ、印刷可ランプがともに点灯しているのに印刷しない」 3ページ

電源ランプ、印刷可ランプがともに点灯しているのに印刷しない



このような場合にはいくつかの原因が考えられます。以下の事項を順番に確認し、1つ1つの要因を取り除いていくことで、原因がどこにあるのかを判断してください。

プリンタとコンピュータの接続を確認します



インターフェイスケーブルを接続し直してください

コンピュータとプリンタの電源をオフにします。コンピュータ側、プリンタ側両方のコネクタからインターフェイスケーブルを一度外し、しっかりと接続し直してください。



インターフェイスケーブルが曲がったり、コネクタのピンが折れたりしていませんか?

接続のためのインターフェイスケーブルが不自然に曲がっているとプリンタと コンピュータの通信が正しく行われない場合があります。また、コネクタ部分の ピンが折れたり曲がったりしている場合も同様です。特にMacintosh用シリアル ケーブルはピンが細いため、8本のピンが正常であるかどうかを確認してください。



インターフェイスケーブルは環境に合った推奨品をお使いですか?

インターフェイスケーブルは環境(コンピュータの機種やコンピュータとの接続方法)に合った推奨品をご使用になることをお勧めします。 推奨品以外では正常に印刷できない場合があります。 また、複数のインターフェイスケーブルをお持ちの場合は、それらの他のインターフェイスケーブルで正常に印刷ができるかどうかを確認してください。

📭 リファレンスガイド 「インターフェイスケーブル」 170 ページ



プリンタとコンピュータの間に切替機やバッファ、延長ケーブルなどを使用していませんか?

プリンタとコンピュータの接続で、間に切替機やプリンタバッファがあったり、延長ケーブルなどを使用している場合は、組み合わせによっては正常に印刷ができません。プリンタとコンピュータを環境に合った推奨のインターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷ができるかどうかを確認してください。



ネットワーク環境でご使用の場合、ネットワーク環境に問題はありませんか?

原因を判断するために、まずはネットワークを介さずに、プリンタとコンピュータを 1対1で接続して正常に印刷ができるかどうかを確認してください。1対1の 接続で、正常に印刷が可能な場合はネットワークの設定に問題があると考えられ ますのでオプションのネットワークボードの取扱説明書を参照し、設定を確認して ください。

プリンタ本体の動作を確認します



セルフテストは正常に行われますか?

プリンタのセルフテストを行い、その印刷動作、印刷結果からプリンタ本体に 問題があるのかどうかを確認してください。

☞ リファレンスガイド「セルフテスト」 205ページ



セルフテストが正常に行われた場合 は、プリンタ本体以外に原因があると 考えられます。続いて本書の次の確認 項目へ進んでください。



セルフテストが正常に行われなかった 場合は、お手数ですがお買い求めいた だいた販売店、またはお近くのエプソン の修理窓口へご相談ください。

『 ご相談先は、本書裏表紙を参照 してください。

プリンタドライバを確認します



プリンタドライバは正しく設定されていますか?

リファレンスガイドの該当ページを参照のうえ、以下の項目を確認してください。

- EPSON MJ-6000C が[通常使うプリンタ]に設定されていますか?
- ドライバ上での[印刷先のポート]の設定は正しいですか?通常、コンピュータとプリンタを1対1でお使いの場合は[LPT1]を選択します。

Widows95 🖙 リファレンスガイド「プリンタ接続先の変更」 35 ページ Windows3.1 🖙 リファレンスガイド 「プリンタ接続先の変更」 54 ページ

- 3 Windows95をお使いの場合は、画面上に「プログレスメータ」が表示されている場合に「プログレスメータ」上のステータスが一時停止(プリンタの絵の上に ② マークが表示)になっていませんか? また、タスクバー(スタート ボタンの並び)に EPSON MJ-6000C の表示があるときは、その表示をクリックして開いたウインドウでのステータスが一時停止になっていませんか? s マークもしくは 一時停止/再開 ボタンを押すことでプリンタは印刷を再開します。
- Windows3.1をお使いの場合は、[スプールマネージャ]上でのステータスが[印刷待ち(保持)]、また、[ディスプーラ]上のステータスが[印刷を一時停止します]になっていませんか? [印刷待ち(保持)][一時停止します]を解除するとプリンタは印刷を再開します。

☞ リファレンスガイド 「スプールマネージャー 49ページ

⑤ Windows3.1 をお使いの場合は、[スプールマネージャ]内の[プリントキュー]ー[キューセットアップ]の設定で、[プリントマネージャを使用する]のチェックを入れた場合と外した場合とでどちらが印刷が正常に行えるかを比べて、正常に印刷が行える方に設定してください。

☞ リファレンスガイド「キューセットアップ」 50 ページ

以上の項目を確認しても印刷が正常に行われない場合は、プリンタドライバを 一旦削除してから、インストールをし直して、正常に印刷ができるかどうかを 確認してください。

Winodws95/NT4.0

☞ リファレンスガイド「プリンタドライバの削除」 40ページ

■ セットアップガイド「Windows95/NT4.0でのインストール」30ページ Windows3.1/NT3.51

☞ リファレンスガイド「プリンタドライバの削除」 56ページ

№ セットアップガイド「Windows3.1/NT3.51でのインストール」33ページ



Windows95、NT4.0において、プリンタドライバからの印字テストは正常 に行えますか?

プリンタドライバからの印字テストを行うことにより、プリンタとコンピュータの 接続、およびプリンタドライバの設定が正しいかどうかを確認できます。

- プリンタの電源ランプ、印刷可ランプが点灯していることを確認し、プリン タに A4 の用紙をセットします。
- スタート から[設定(S)]ー[プリンタ(P)]のフォルダを開きます。
- 3 [EPSON MJ-6000C]のアイコンをクリックして選択し、ウインドウ左上 の[ファイル(F)]から[プロパティ(R)]を選択します。
- ◆ プロパティの画面でWindows95の場合は[情報]のタブを選択し、右下の |印字テスト(T)| をクリック、WindowsNT4.0 の場合は「全般」のタブを 選択し、右下の|テストページの印刷(T)|をクリックします。

しばらくすると、「Windows95 PrinterTestPage」「WindowsNTプリンタ テストページ」の印刷がはじまります。下図を参考にして印刷結果が正常かど うかを確認してください。

※テストページに記載されている「ドライババージョン」とは Windows 内部の ドライバのバージョンであり、お客様がインストールされた当社のプリンタドライ バのバージョンとは異なります。

おめでとうございます!

Windows95

EPSON MJ-6000C のインストールが完了しました プリンタ ドライバとポートの設定は、

この情報を読めるということは、EPSON MJ-6000C (XXXXX 上) が正しくインストールされた

WindowsNT4.0



TestPageが正しく印刷された場合は、 プリンタとコンピュータの接続トライバの 設定は正常です。続いて本書の次の

確認項目へ進んでください。

TestPage が正しく印刷されない 場合は、本書のここまでの項目を 再度確認してください。

☞ 本書「電源ランプ、印刷可ランプ がともに点灯しているのに印刷 しない」3ページ



[セレクタ]にプリンタドライバは表示されていますか?

漢字 Talk7.5以上をお使いの場合は、QuickDrawGXを使用停止にしてください。本製品のプリンタドライバは QuickDrawGX には対応していないため、QuickDrawGX が[機能拡張]フォルダにインストールされている場合には、セレクタ画面に本製品のプリンタドライバは表示されません。

QuickDrawGXを使用停止にした後に[セレクタ]を開いてもプリンタドライバが表示されない場合は、プリンタドライバを一旦削除してからインストールし直してください。

☞ セットアップガイド「動作可能環境」 40ページ

■ リファレンスガイド「プリンタドライバの削除」85ページ

☞ セットアップガイド 「プリンタドライバのインストール | 41ページ



プリンタドライバは正しく設定されていますか?

以下の項目を確認してください

- 1 [セレクタ]で正しいドライバが選択されていますか? シリアル接続の場合は、[MJ-6000C]を選択してください。 ネットワーク接続(EtherTalk または LocalTalk)の場合は、 [MJ-6000C(AT)]を選択してください。
- シリアル接続の場合は、[セレクタ]で選択したポート(プリンタポート、モデムポート)と実際にプリンタを接続したポートが合っていますか?ロる セットアップガイド「Macintosh 側で行う印刷の準備」 47ページ
- 3 プリンタの電源はオンになっていますか?
- 4 プリンタの操作パネルで、エラーは表示されていませんか?
- **⑤** 再度、本書記載の「接続の確認」を行ってください。

以上の項目を確認しても正しく印刷が行えない場合は、プリンタドライバを一旦 削除してから、インストールし直してください。

■ 本書「プリンタとコンピュータの接続を確認します」3ページ

№ リファレンスガイド「プリンタドライバの削除」 85ページ

№ セットアップガイド「プリンタドライバのインストール」 41ページ

以下の機種をご使用のお客様は必ず[セレクタ]で[AppleTalk不使用]を選び、かつ、ポートは[モデムポート]を選択してください。

PowerBook 150

PowerBook 500 シリーズ

PowerBook 190 シリーズ

PowerBook 5300 シリーズ

PowerBook 1400 シリーズ

PowerBook 2400

PowerBook 3400 シリーズ

DUOシリーズ

〈2003.5 現在〉

一部を除き、これらの機種にはポートが 1 つしかありません。 ポートは、AppleTalk を使用した時には LocalTalk 接続用ポートとして機能します。 AppleTalk を使用しない時には、シリアル接続用ポートとして機能し、モデムポートが割り当てられますので、上記のような選択をしてください。

以下の機種をお使いのお客様は、上記の項目に加え、次の設定も確認してください。

Expressモデム内蔵PowerBookシリーズ PowerBook 1 xxシリーズ(190 シリーズは除く)

PowerBook 5 xxシリーズ(5300 は除く)

DUOシリーズ

〈2003.5 現在〉

[アップルメニュー]から[コントロールパネル]ー[PowerBookセットアップ]を起動し、モデムについての設定を[標準]に設定してください。

上記の設定がない場合は、[Expressモデム]を起動させ、[外部モデム使用]に設定してください。

モデムポートを選択している場合にこれらの設定を行うことにより、モデム/プリンタポートをシリアルポートとして使用することが可能となります。

アプリケーションソフトの確認をします

ここではトラブルが特定のアプリケーションソフトまたは特定のデータだけで起こるものなのかどうかについて判断します。



違うデータを印刷した場合、またはデータ量が少ない場合は正常に印刷 が可能ですか?

データが壊れているなどの理由により、特定のデータだけ印刷ができないという可能性があります。他のデータを印刷することで確認してください。また、データ量が大きな場合はデータ量を少なくして確認してください。データ量が大きいときにだけ印刷ができない場合は、アプリケーションソフトとメモリの関係、コンピュータのシステムなどに問題がある可能性がありますので、続いて本書の次の確認項目へ進んでください。



メモリの空き容量は十分ですか?

[アップルメニュー]から[このMacintosh (コンピュータ) について]を開き、[最大未使用ブロック]のサイズを確認してください。 A4 フルカラーの印刷には、バックグラウンドプリント切のとき 5MByte 以上 (推奨 8MByte 以上) バックグラウンドプリント入のとき 10MByte 以上(推奨 16MByte 以上) の[最大未使用ブロック]が必要です。 A3 では A4 の 1.5 倍、A2 では A4 の 2 倍が目安となります。 容量が小さいときは、使用しないアプリケーションソフトを終了するなどして、容量を確保してください。



アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては適切ですか?

メモリの空き容量を確保した上で、以下の方法で使用するアプリケーションソフトへのメモリの割り当てサイズを増やして、正常な印刷が行えるかどうかを確認してください。

- [ハードディスク]の中の[アプリケーション]のフォルダから、メモリの割り当て サイズの変更を行いたいアプリケーションのフォルダをダブルクリックして 開きます。
- ② 開いたフォルダの中の、アプリケーションを起動させるファイル(起動ファイル) をクリックして選択した状態で、画面左上の[ファイル]から[情報を見る]を 選択します。
- ③ 画面上に選択したアプリケーションの情報が表示されますので、そのウィンドウの[メモリ使用条件]の項目の[使用サイズ]を変更してください。



他のアプリケーションソフトからの印刷は可能ですか?

他のアプリケーションソフト、もしくは以下のアプリケーションソフトから正常に 印刷ができるかどうかの確認を行ってください。

Windows95/NT4.0 の場合



ワードパッド

スタート から[プログラム(\underline{P})]ー[アクセサリ]ー[ワードパット] を起動します。[ワードパッド]に任意のデータを入力し、ウィンドウ左上の[ファイル(\underline{F})]から[印刷(\underline{P})]を実行してください。

Windows3.1/NT3.51の場合



ライト

[プログラムマネージャ]から[アクセサリ]ー[ライト]を起動します。[ライト]に任意のデータを入力し、ウインドウ左上の[ファイル]から[印刷]を実行してください。

Macintosh の場合



SimpleText

[ハードディスク]から[SimpleText]を起動します。 [SimpleText]に任意のデータを入力し、印刷を確認してくだ さい。



他のアプリケーションソフトからも 正常に印刷ができない場合は、続い て本書の次の確認項目へ進んでくだ さい。



他のアプリケーションソフトからは 正常に印刷できる場合には、トラブルが あるアプリケーションソフトでの設定が 正しく行われていない可能性があります。 アプリケーションソフトの取扱説明書 を確認して、アプリケーションソフトの お問い合わせ先へご相談ください。 また、アプリケーションソフトによっては プリンタドライバをバージョンアップ させることにより、印刷が可能になる 場合があります。 プリンタドライバの バージョンアップを行ってみてください。 『『リファレンスガイド「プリンタトライバのバージョンアップ」 201ページ

コンピュータのシステムを確認します



コンピュータのシステム環境は正常に印刷が行える条件を満たしていま すか?

以下のページを参照して、ご使用のコンピュータのシステムが正常な印刷を行える環境かどうかを確認してください。

Windows ® セットアップガイド「システム条件の確認」 29 ページ Macintosh ® セットアップガイド「システム条件の確認」 39 ページ



BIOSの設定を確認してください。

コンピュータのBIOS*システムセットアップのパラレルポートのモード設定がEPP などとなっている場合には、Bi-Directional、Compatible、ECPなどに変更してください。

BIOSシステムセットアップの方法は各社、各機種により異なりますので、コンピュータの取扱説明書などを参照になり、設定の確認、変更を行ってください。 ※ BIOS =コンピュータの基本的な動作を命令するプログラム



OS は正常に動作していますか?

以下の方法で簡単なOSのチェック、修復が行えます。詳しい方法はそれぞれの取扱説明書などを参照してください。

Windows95 の場合

スタート から[プログラム(\underline{P})]ー[アクセサリ]ー[システムツール]ー[スキャンディスク]を起動し、Windows95が入っているドライブのチェック、修復を行ってください。

WindowsNT4.0 の場合

[マイコンピュータ]の中から、WindowsNT4.0が入っているドライブを選択し、「プロパティ]ー「ツール]ー「エラーチェック]を行ってください。

DOS, Windows 3.1/NT 3.51 の場合

DOS上において、「SCANDISK」コマンドを実行して、該当ドライブのチェック、 修復を行ってください。

Macintosh の場合

漢字 Talk (Mac OS) の中の[DiskFirstAid]を実行することにより、OSのチェック、修復が行えます。 詳しくは、漢字 Talk (Mac OS) の取扱説明書を参照してください。

印刷結果が画面と異なる、印刷品質がよくない



正しい文字や画像が印刷されない



コンピュータ内、プリンタ内に残っている不要なデータが印刷されている可能性があります。

以下のページを参照して印刷を中止し、コンピュータ内、プリンタ内に残っているすべての印刷データを消去します。その後、再度印刷を実行してください。

Windows95/NT4.0の場合

☞ リファレンスガイド「印刷の中止」30ページ

Windows3.1/NT3.51の場合

☞ リファレンスガイド「印刷の中止」 52ページ

MS-DOS の場合

- む で使用のアプリケーションソフト上で、印刷を中止する作業を行ってください。
- 2 プリンタ本体のパネルの 印刷可 スイッチを5秒間押したままにして、プリンタ のリセットを行ってください。 印刷可 スイッチを押している間にプリンタ パネルのすべてのランプが一度点灯します。 これでリセットは終了です。
- 3 プリンタ内に用紙が残っている場合は、給紙/排紙 スイッチを押して、プリンタ 内の用紙を排紙します。
- 4 再度、印刷を実行してください。

Macintosh の場合

■ リファレンスガイド「印刷の中止」 83 ページ また、印刷の中止を行った後に、次の作業も行ってください。

- (1) [ハードディスク]から[システムフォルダ]ー[機能拡張フォルダ]ー[Epson Folder]ー[Spool Folder5]を開きます。
- 2 バックグラウンドプリント中(入のとき)は、[Spool Folder5]内にファイルがあるのが正常な状態ですが、印刷終了後の[Spool Folder5]内のファイルは、印刷に失敗したり、印刷を中止したために残ったファイルです。すべて削除してください。印刷を行っていないときは、[Spool Folder5]内が空の状態が正常です。削除し終わったら[Spool Folder5]を閉じます。



正しい文字や、画像が印刷されない場合は、いくつかの原因が考えられます。「電源ランプ、印刷可ランプがともに点灯しているのに印刷しない」の項目に戻って確認を行い、1つ1つの要因を取り除いていくことで原因がどこにあるのかを判断してください。

■ 本書「電源ランプ、印刷可ランプがともに点灯しているのに印刷しない」 3ページ

印刷位置が異なる



右エッジガイドの位置は用紙サイズに合っていますか?

右エッジガイドの固定位置はセットする用紙のサイズによって異なります。エッジガイドが正しい位置にセットされているかを確認してください。

📭 リファレンスガイド「普通紙、専用紙への印刷」 104 ページ



アプリケーションソフトでページレイアウトの設定を行いましたか?

アプリケーションソフトのページレイアウト設定で、用紙サイズと余白(マージン) の設定を確認してください。



プリンタドライバで設定した用紙サイズと実際に使用している用紙サイズは合っていますか?

プリンタドライバでの用紙設定と実際の用紙サイズが合っていないと正しい位置には印刷できません。Windowsではプリンタドライバの[用紙設定]、Macintoshでは「印刷]ダイアログで用紙設定を確認してください。

Windows 🔊 リファレンスガイド「用紙設定」 13 ページ Macintosh 🔊 リファレンスガイド「用紙設定の手順」 59 ページ



連続紙への印刷結果に数行分の空白が出る場合は?

プリンタのパネル設定で「ミシン目スキップ」がオンに設定されている可能性があります。 オフに設定してください。

■ リファレンスガイド 「各種機能の設定 | 187ページ



連続紙への印刷でミシン目スキップがずれてしまう場合は?

プリンタのパネル設定で、ページ長設定が実際のページ長と合っていない可能性があります。「ページ長(連続紙)」の設定値(11インチ/12インチ)を確認してください。


■ リファレンスガイド 「各種機能の設定 | 187ページ

カラー印刷ができない



プリンタドライバのインクの設定はカラーになっていますか?

Windowsではプリンタドライバの[基本設定]メニュー、Macintoshでは[印刷] ダイアログ内のインクの設定が[カラー]になっているかどうかを確認してください。 Windows 🖙 リファレンスガイド 「基本設定」 12ページ Macintosh 🔊 リファレンスガイド 「印刷手順」 64ページ





アプリケーションソフトの設定がカラーになっていますか?

ソフトウェア上での設定がカラーになっているかどうかを確認してください。 例えば、Photoshopをお使いの場合は[モード]メニューをクリックしてモードが カラーになっているかどうかを確認してください。



カラーインクエンドランプが点灯していませんか?

カラーインクカートリッジのインクが無くなっています。新しいカラーインクカートリッジと交換してください。

№ リファレンスガイド「インクカートリッジの交換 1 163 ページ



セルフテストではカラー印刷ができますか?

プリンタのカラーセルフテストを行い、プリンタ本体の故障診断を行ってください。 『3 リファレンスガイド「セルフテスト」 205ページ



セルフテストが正常に行われた場合は、プリンタ本体以外に原因があると考えられます。本章の他の項目で原因を判断してください。



セルフテストが正常に行われなかった 場合は、お手数ですがお買い求めいた だいた販売店、またはお近くのエプソン の修理窓口へご相談ください。

■ ご相談先は、本書裏表紙を参照 してください。



他のアプリケーションソフトからはカラー印刷ができますか?

他のアプリケーションソフトもしくは、以下のアプリケーションソフトからカラー 印刷の確認をしてください。

Windows95/NT4.0の場合



スタート から[プログラム(\underline{P})]ー[アクセサリ]ー[ペイント]を起動します。[ペイント]に任意のデータを入力し、ウィンドウ左上の[ファイル(\underline{F})]から[印刷(\underline{P})]を実行してください。

Windows3.1/NT3.51の場合



[プログラムマネージャ]から[アクセサリ]ー[ペイントブラシ]を起動します。[ペイントブラシ]に任意のデータを入力し、ウィンドウ 左上の[ファイル]から[印刷]を実行してください。

Macintosh の場合

カラー印刷ができる他のアプリケーションソフトをお持ちでない場合は、セットアップガイドの以下のページに従って、カラー印刷を実行してください。 IS セットアップガイド「Macintosh での印刷」 54 ページ



他のアプリケーションソフトからも カラー印刷ができない場合は、続い て他項目の確認を行ってください。



他のアプリケーションソフトからは カラー印刷ができる場合には、トラ ブルがあるアプリケーションソフトでの 設定が正しく行われていない可能性 があります。アプリケーションソフトの 取扱説明書をご確認のうえ、アプリ ケーションソフトのお問い合わせ先へ ご相談ください。

罫線が印刷されない、ずれる



プリンタドライバの設定で[双方向印刷]にチェックが入っていませんか?

双方向印刷の場合、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷を行うため、より速く印刷ができます。しかし、速さとひきかえに印刷品質が多少低下します。より高品質な印刷を行いたいときは、プリンタドライバで[双方向印刷]の設定を解除してください。ただし、印刷品質が[ドラフト]に設定されている場合は、双方向印刷のチェックをはずすことはできません。

Windows ® リファレンスガイド「手動設定」 17ページ Macintosh ® リファレンスガイド「高度な印刷設定」 67ページ



ギャップ調整は行いましたか?

印刷していて、縦の罫線がずれたり、黒色と他の色の間にすきまがあくようになるときは、プリントヘッドのギャップ調整を行ってください。

☞ リファレンスガイド「ギャップ調整 | 151ページ

印刷結果に均等によこしまがはいる



プリンタドライバの設定で「マイクロウィーブ」にチェックが入っていますか?

マイクロウィーブの機能により、行ごとのムラを少なくし、より高品質な画像を印刷できます。プリンタドライバでマイクロウィーブにチェックを入れてください。 ただし、印刷品質がドラフトに設定されている場合はマイクロウィーブの機能はご使用になれません。

Windows ☞ リファレンスガイド「手動設定」 17ページ Macintosh ☞ リファレンスガイド「高度な印刷設定」 67ページ


画面表示と色合いが異なる



ディスプレイとプリンタの、色の表現方法による違いです

ディスプレイに表示されている色とプリンタで印刷した色とでは、色あいに違いが生じます。

テレビやディスプレイなどでは、赤(R)・緑(G)・青(B)の「光の三原色」とよばれる組み合わせでさまざまな色を表現します。一方、カラープリンタの印刷は、シアン(C)・マゼンタ(M)・イエロー(Y)の「色の三原色」と呼ばれる組み合わせでさまざまな色を表現します。このような発色方法の違いによりディスプレイとプリンタの色合いに違いが生じるのです。



例えば、スキャナで取り込んだ画像を印刷するには、原画 (CMY) \rightarrow ディスプレイ (RGB) \rightarrow プリンタ (CMY) という変換が必要になり、色合いを一致させることが さらに難しくなります。 このような場合の機器間のカラーマッチング (色の合わせ こみ) を行うのが Windows95 における ICMや Macintosh における Color Sync です。

■ リファレンスガイド巻頭カラーページ 「より高度な色合わせについて」 (12)ページ



ColorSync の設定を行いましたか?

ColorSyncが正しく動作するには、入力機器 (スキャナなど) や使用するアプリケーションソフトが ColorSync に対応している必要があります。 また、お使いのディスプレイのシステム特性を設定する必要があります。

☞ リファレンスガイド「ColorSync について」 79ページ



普通紙を使用していませんか?

カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がリイメージが大きく異なります。目的に応じて普通紙や専用紙を使い分けていただくことをお勧めします。

『『マリファレンスガイド』「使用できる用紙の種類」 100 ページ

印刷品質がよくない




ギャップ調整は行いましたか?


印刷していて、縦の罫線がずれたり、黒色と他の色の間にすきまがあくようになるときは、プリントヘッドのギャップ調整を行ってください。

☞ リファレンスガイド「ギャップ調整」 151ページ

ギャップ調整前



ギャップ調整後





プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

プリントヘッドの目詰まりなどが起こっている可能性がありますので、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

☞ リファレンスガイド「ヘッドクリーニング」 149 ページ

クリーニング前



クリーニング後





プリンタドライバの設定で[マイクロウィーブ]にチェックが入っていますか?

マイクロウィーブの機能により、行ごとのムラを少なくし、より高品質な画像を印刷できます。プリンタドライバで[マイクロウィーブ]にチェックを入れてください。ただし、印刷品質が[ドラフト]に設定されている場合はマイクロウィーブの機能はご使用になれません。

Windows 🔊 リファレンスガイド「手動設定」 17ページ Macintosh 🔊 リファレンスガイド「高度な印刷設定」 67ページ



プリンタドライバの用紙種類設定と実際に使用している用紙の種類は 合っていますか?

プリンタドライバの用紙種類設定と実際に使用している用紙の種類が合っていなければ、用紙に合った適切な印刷ができません。

Windows では、プリンタドライバの[基本設定]、

Macintoshでは、「印刷」ダイアログで用紙設定を確認してください。

Windows 🖙 リファレンスガイド「基本設定」 12 ページ参照 Macintosh 🖙 リファレンスガイド 「用紙設定の手順 | 59 ページ参照



インクカートリッジの推奨使用期限が過ぎていませんか?

インクカートリッジの推奨使用期限は開封後半年です。推奨使用期限を過ぎた インクカートリッジを使用すると、プリントヘッドの目詰まりが発生しやすくなります。 新しいインクカートリッジに交換してください。



インクカートリッジは推奨のもの(当社純正品)をお使いですか?

純正品以外のインクカートリッジをお使いの場合は、ときに印刷の色あいが異なったり、プリントヘッドの目詰まりを起こしたりする可能性があります。インクカートリッジは純正品のご使用をお薦めします。また、必ず製品に合った型番のものを使用してください。

MJ-6000C 用 EPSON 製 カラーインクカートリッジ MJIC8C 黒インクカートリッジ MJIC8



プリンタドライバの [N-フトーン(H)] の設定で [高画質誤差拡散]を選択していますか?

[高画質誤差拡散]を選択することにより、写真やグラデーションなどの階調(色調)のある画像を、より細かい部分まで表現できます。

Windows 🖙 リファレンスガイド「手動設定」 17 ページ Macintosh 🖙 リファレンスガイド 「高度な印刷設定 | 67 ページ

印刷結果が汚れる、にじむ



プリンタの内部が汚れていませんか?

用紙の上端および用紙の裏面が汚れる場合は、プリンタ内部の用紙の通過経路が汚れている可能性があります。 給紙/排紙 ボタンを押して、通紙を数枚分行っても改善されない場合は、固く絞った布でプリンタ内部の清掃を行ってください。 その際は、ギザローラーなどの突起物に注意してください。



専用光沢フィルムの印刷面に触れていませんか?

専用光沢フィルムは印刷前や印刷直後に手や別の用紙に触れると汚れることがあります。印刷面には触れないようにし、印刷後は、排紙トレイから1枚ずつ取り出し、十分に乾かしてください。



用紙の厚さは仕様に合っていますか?

プリンタで使用できる用紙の厚さは、単票紙 0.08 ~ 0.11 mm、 連続紙 0.06 ~ 0.11 mm

ハガキやラベル紙などの厚い用紙では、0.23 mm以下です。 厚い用紙を使用する際はプリントヘッドが印刷面をこすってしまう可能性がありますので、アジャストレバーを<+>(手前側)にセットしてください。



正常な場合





普通紙を使用していませんか?

普通紙は専用紙と比較してインクがにじみやすいため、よりよい品質で印刷するためには専用紙のご使用をお薦めします。



プリンタにセットしている用紙とプリンタドライバ上での用紙種類の選択は合っていますか?

プリンタドライバでは実際に使用する用紙種類を選択してください。 Windows 🖙 リファレンスガイド「基本設定」 12 ページ Macintosh 🔊 リファレンスガイド 「用紙設定の手順 | 59 ページ

プリンタ本体のランプ表示からトラブルを解決する

本プリンタをご使用中に表示される、各ランプの状態の内容と対処方法は以下の とおりです。

┪点灯 ⊾点滅

ランプ	プリンタの状態	対処方法
☆電源	電源がオンの状態です。	印刷を行うには <mark>印刷可</mark> スイッチを 押して印刷可ランプを点灯させてく ださい。
☐ 電源 ☐ 印刷可	印刷可能な状態です。	コンピュータから印刷命令を送るこ とにより、いつでも印刷が可能です。
■電源 (計印刷可)	プリンタがデータを処 理中(印刷中)です。	印刷可ランプが消えている場合は、 印刷可ランプを点灯させることによ り印刷が可能です。印刷を中止した い場合は、☞ リファレンスガイド 「印刷の中止」 Windows95/NT4.0 30ページ Windows3.1/NT3.51 52ページ Macintosh 83ページ を参照してください。
■電源 (印刷可ランプは消灯)	電源をオフにする作業中です。	点滅中は電源プラグをコンセントから 抜かないでください。
□ 電源 □ 印刷可	プリンタヘッドのクリ ーニングまたは、イン クの充填中です。	印刷可ランプが点滅中は電源をオフ にしないでください。
□ 電源(または ■電源) □ 用紙チェック	用紙がありません。	用紙をセットして、印刷可ランプが 消えている場合は、印刷可 スイッチ を押してください。
☆ 電源 ■ 用紙チェック	用紙がプリンタの内部 で詰まっています。	電源をオフにし、用紙を取り除いてください。 © 本書「用紙がプリンタ内部で詰まったら」31 ページ
゚゙゚゙゚ カバーオープン	プリンタカバーが開い ています。	プリンタカバーを閉じ、印刷可ランプ が消えている場合は、 <mark>印刷可</mark> スイッチ を押してください。

┪点灯 ⊾点滅

ランプ	プリンタの状態	対処方法
□ 印刷可□ カバーオープン	プリントヘッドが正常 に動作していません。	一度、プリンタの電源をオフにします。 プリンタ内部に異物や紙詰まりが ないかを確認し、電源スイッチをオン にしてください。
■ 印刷可 ■ 用紙チェック	レリースレバーの設定 (単票紙、連続紙)が、 実際に使用している用 紙と合っていません。	プリンタ本体左側面のレリースレバーを現在セットしている用紙に合った位置(単票紙、連続紙)に設定します。 給紙/排紙スイッチを押してプリンタ内部の用紙を排出し、用紙をセットし直してから印刷を始めてください。
インクエンド □ ◆ (黒) □ 《○(カラー)	点滅している色のインク が残り少なくなりました。	インクがなくなるまで印刷は可能ですが、新しいインクカートリッジを準備してください。© リファレンスガイド「インクカートリッジの交換」163ページを参照してください。
インクエンド (黒) ((カラー)	点灯している色のインク がなくなりました。	新しいインクカートリッジと交換してください。『3 リファレンスガイド「インクカートリッジの交換」163ページを参照してください。
すべてのランプが点滅 ■ すべてのランプ	プリンタ内部の部品調整 が必要です。	お手数ですが、お買い求めいただいた販売店、もしくはお近くのエプソンの修理窓口へご相談ください。 ご者 ご相談先は、本書裏表紙を参照してください。
すべてのランプが 1 秒間点灯 ┣️ すべてのランプ	(印刷可)スイッチを5秒間押すことにより) プリンタ内部に残っている印刷データがクリア (リセット)されました。	コンピュータから印刷命令を送ることにより、いつでも印刷が可能です。

コンピュータ画面上にエラーメッセージが表示されている





メッセージ「用紙がありません」

用紙のセットが正しく行われていない場合、またはプリンタの電源スイッチがオフになっている場合にも上記エラーが表示されることがあります。用紙を再度セットし直すとともにプリンタの電源スイッチがオンになっていることを確認してください。

NEC PC-9800/9821 シリーズかつ Windows3.1 環境で、上記のエラー が表示された場合は以下の設定を行ってください。

- ① [プログラムマネージャ]から[EPSON]−[スプールマネージャ4]を開きます。
- ② [EPSON MJ-6000C]をクリックして選択し、ウィンドウ左上[プリントキュー]ー[セットアップ]を開きます。
- **③** [全体]のタブの中の[プリントマネージャを使用する]にチェックが入っていない場合はチェックを入れてください。



メッセージ「プリンタが接続されていません」

プリンタとコンピュータが正しく接続されていること、およびプリンタの電源スイッチがオンになっていることを確認してください。また、プリンタ本体のパネルのインクエンドランプも確認してください。インクエンドランプが点灯している場合にも上記エラーが表示されます。

■ 本書「プリンタとコンピュータの接続を確認します」3ページ



メッセージ「プリンタ未稼動です」

プリンタの電源がオンになっていること、印刷可ランプが点灯していることを確認してください。

コンピュータ上から印刷命令を実行すると、印刷されるデータはプリンタドライバによってプリンタ用のデータに変換されます。印刷命令を実行してから実際の印刷が始まるまでにはこの作業が行われるため、データ容量にもよりますが多少の時間がかかります。この間、コンピュータの画面上には上記のメッセージが表示されることがあります。実際の印刷がはじまった時点でこのメッセージは消えますので、問題はありません。



メッセージ「LPT1 への書き込みエラー」

コンピュータ上から印刷命令を実行すると、印刷されるデータはプリンタドライバによってプリンタ用のデータへ変換されます。その変換されたデータをプリンタポート(LPT1)へ送り出すことにより印刷が始まります。

何らかの原因により、プリンタポート(LPT1)への送り出しができない場合に、上記のエラーメッセージが表示されます。このような場合は以下の点を確認してください。

- 1 プリンタの 電源 スイッチがオンになっていること
- ② プリンタとコンピュータの接続の確認■☞ 本書「プリンタとコンピュータの接続を確認します」3ページ
- 3 プリンタドライバ[EPSON MJ-6000C のプロパティ]のウィンドウの[詳細] のタブで[印刷先のポート(P)]の設定が[LPT1]になっていることと、

|スプールの設定(L)...| で[プリンタに直接データを送る(\underline{D})]に設定した場合には印刷できるかどうか

Windows95 🖙 リファレンスガイド「プリンタ接続先の変更」35ページ Windows3.1 🖙 リファレンスガイド「プリンタ接続先の変更」54ページ

- ④ 「LPT1」の状態の確認(Windows95/NT4.0のみ)
 - 1) スタートから[設定(\underline{S})]ー[コントロールパネル(\underline{C})]を開き[システム]の アイコンをダブルクリックして開きます。
 - 2) 開いたウィンドウで[デバイスマネージャ]のタブをクリックして選択します。
 - 3) [ポート(COM/LPT)]をダブルクリックして開き[EPSONプリンタポート (LPT1)]をダブルクリックします。
 - 4) 開いたウィンドウで[情報]のタブを選択し、[デバイスの状態]が正常か、 [デバイスの使用]にチェックが入っているかを確認します。
 - 5) 同じウィンドウの[リソース]のタブで[競合するデバイス]がないことを確認します。



メッセージ「スプール中にエラーが発生しました」

コンピュータ内、プリンタ内に不要なデータが残っている場合に上記のエラーが表示されることがあります。コンピュータ内、プリンタ内に残っているすべての印刷データを消去してください。また、スプール(プリンタドライバが、コンピュータ上から送られた印刷データをプリンタ用のデータに変換する作業)を行うためのメモリの空き容量が十分でないことも考えられますので、メモリの空き容量を増やして、正常に印刷が行えるかどうかを確認してください。

■ 本書「コンピュータ内、プリンタ内に残っている不要なデータが印刷されている可能性があります。」 14ページ

☞ 本書「メモリの空き容量は十分ですか?」 11ページ



メッセージ「プリンタの準備ができていません」

メッセージ「プリンタからの情報が取得できません」

メッセージ「プリンタが選択されていません」

メッセージ「残念ながらこのプリンタは使用できません」

上記のメッセージが表示された場合には次のことを確認してください

- 1 プリンタの 電源 スイッチがオンになっていること
- 2 プリンタ本体のパネルにエラーは表示されていないこと
- 3 プリンタとコンピュータの接続の確認
- ④ [セレクタ]で選択したポートと実際にプリンタを接続したポートが合っていること

以上の点に問題がない場合はプリンタドライバを一旦削除してから、再インストールし直してください。

■ 本書「プリンタ本体のランプ表示からトラブルを解決する」 24ページ 本書 「プリンタとコンピュータの接続を確認します | 3ページ



メッセージ「用紙をセットしてください」

[用紙設定]ダイアログ内の[給紙方法]で[手差し]を選択している場合に上記メッセージが表示されます。手差しスロットに用紙をセットするか、現在の用紙セットに合った[給紙方法]を選択してください。

コンピュータ、マウスがまったく動かなくなってしまったら?



コンピュータを再起動させてください

コンピュータ、マウスがまったく動かなくなった場合には、以下の方法でコ ンピュータを再起動させ、印刷をはじめから行ってください。

コンピュータを再起動させると保存していないデータは失われます。

※通常、プリンタドライバが原因でコンピュータやマウスが動かなくなってしまう ことはありません。このようなことが頻繁に起こる場合には、原因の1つとし て、コンピュータのシステムやOSの環境によることが考えられます。OSや コンピュータにインストールされているユーティリティ等の取扱説明書を参照 して確認を行ってください。

DOS/V機をご使用の場合

「Ctrl | キー、「Alt | キー、「Delete | キーの3つのキーを同時に押してくだ さい。



NEC98 シリーズ、EPSON PC シリーズをご使用の場合

「CTRL」キー、「GRPH」キー、「DEL」キーの3つのキーを同時に押して 下さい。



Macintosh をご使用の場合

「Ctrl +-、「Command +-、「PowerOn +-の3つのキーを同時に 押してください。



給紙・排紙が正しく行えない



用紙がプリンタ内部で詰まったら?



| 給紙/排紙 スイッチを押しても排紙が行われない場合は、以下の手順で用紙を取り除いてください。

- 1 コンピュータ上から印刷を中止し、プリンタの 電源 スイッチをオフにして プリンタカバーを開けます。
- ② 使用している用紙が単票紙、連続紙いずれの場合も、プリンタ本体左の レリースレバーを「連続紙(手前側)」の位置に倒します。
- 3 プリンタ本体左側面のノブを手前方向に回しながら用紙を取り出します。 ノブを逆方向に回してしまうと、プリンタ内部が汚れ、その後に印刷した 用紙が2~3枚程汚れることがありますので注意してください。
- 4 用紙を静かに引き抜きます。プリンタ内部に破れた用紙などが残らないように完全に取り除いてください。
- 5 用紙が完全に取り除けたら、プリンタカバーを閉じ、電源 スイッチをオン にして印刷をやり直してください。

もしも、用紙を完全に取り除くことができない場合は、お手数ですがお買い 求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンの修理窓口へご相談くださ い。

☞ ご相談先は、本書裏表紙を参照してください

給紙されない、曲がつて給紙される、重なって給紙される



左右のエッジガイドの位置は合っていますか?

使用する用紙の大きさにより、右エッジガイドの固定位置が異なります。また、左右のエッジガイドの幅が狭すぎると、用紙が動きにくくなり給紙が行われない原因となります。逆に広すぎると、用紙が曲がって給紙されたり重なって給紙される原因となりますので、正しく合わせてください。

☞ リファレンスガイド「普通紙、専用紙への印刷」 104 ページ



レリースレバーの位置は合っていますか?

プリンタ本体左のレリースレバー「単票紙」「連続紙」の設定がセットしている用紙と合っているかどうかを確認してください。



手差しスロットに用紙がセットされていませんか?

オートシートフィーダに用紙がセットされていても、手差しスロットに用紙がセットされていると、プリンタドライバでの設定に関係なく手差しスロットからの給紙が優先されます。 手差しスロットにセットされている用紙を取り除いてください。



セットしてある用紙は多すぎませんか?

セットしてある用紙の量が多すぎると、正常に給紙できない場合があります。それぞれの用紙によりセットできる枚数が異なります。それぞれの用紙に合った枚数でセットしてください。

📭 リファレンスガイド「普通紙、専用紙への印刷」 104 ページ



補助シートを添え忘れていませんか?

専用光沢紙、専用光沢ハガキは、添付の給紙補助シートを添えなければなりません。セットする用紙の一番下に同じサイズの給紙補助シートを添えてください。

「マリファレンスガイド「普通紙、専用紙への印刷」 104 ページ



用紙がプリンタの奥まで差し込まれていますか?

用紙を突き当たる位置までまっすぐにセットしてください。



用紙が厚すぎたり薄すぎたりしませんか?

ご使用の用紙が本プリンタで使用できるものかどうかを確認してください。 『マリファレンスガイド「使用できる用紙の種類」 100ページ



用紙にシワや折り目がありませんか?

シワや折り目のある用紙、古い用紙などは紙詰まりの原因となりますので、使用しないでください。



用紙が湿気を含んでいませんか?

湿気を含んだ用紙は、正常に給紙できない原因となりますので使用しないでください。



一般の室温環境下で使用していますか?


用紙は一般の室温環境下(温度: $15\sim25$ °C、湿度: $40\sim60$ %)で使用してください。



用紙をよくさばいてからセットしていますか?

特にハガキを給紙する場合などは、よくさばいて反りをなくしてからセットしてください。





連続紙の給紙・排紙がうまくいかない



レリースレバーの設定は合っていますか?

プリンタ本体左のレリースレバーが「連続紙」の位置になっているかどうかを確認してください。



用紙のセット方法は合っていますか?

- 2 用紙が曲がらないように、左右同じ列の穴に用紙をセットしてください。
- 3 左側のスプロケットを外側に移動して用紙にたるみがないようにセットして ください。

☞ リファレンスガイド「連続紙への印刷」 122ページ

排紙がうまく行われない



設定した用紙サイズ、印刷領域は実際の用紙サイズと合っていますか?

アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定した用紙サイズと実際に印刷する 用紙サイズが合っていないと正しく排紙されないことがありますので、確認して ください。



改ページ命令はコンピュータから送られていますか?

ご使用のアプリケーションソフトによっては、印刷後に排紙を行わないものもあります。この場合は印刷終了後、プリンタの操作パネルの <u>給紙/排紙</u> スイッチを押して用紙を排紙させてください。

9

EPSON プリンタウィンドウでのトラブル



EPSONプリンタウィンドウでのトラブルに関しては本項目のほかに、お使いのEPSON プリンタウィンドウの「Readme.txt」も参照してください。

EPOSN プリンタウィンドウが動作しない



Windows3.1/NT3.51 を使用していませんか?

EPSONプリンタウィンドウは、Windows95、NT4.0とMacintosh用のユーティリティ です。

Windows3.1、NT3.51ではお使いいただけません。



お使いのコンピュータ、ケーブルは双方向通信に対応していますか?

お使いのコンピュータ、ケーブルが双方向通信に対応しているかを確認してくだ さい。

EPSON PC-486/586シリーズ、NEC PC-9800シリーズ、各社 DOS/V 機の 一部の機種は双方向通信に対応しておりません。

EPSON 製ケーブル PRCB5N を使用してください。

NECのPC-9821シリーズをお使いの場合、WindowsNT4.0でのローカル プリンタの監視はできません。



プリンタドライバの設定で[双方向通信をサポートする]になっていますか?

Windows95の場合は | xg-h | から[設定(\underline{S})]ー[プリンタ(\underline{P})]のウィンドウ を開きます。[EPSON MJ-6000C]をクリックして選択し、ウィンドウ左上の [ファイル(\underline{F})]ー[プロパティ(\underline{R})]を開き、[詳細]のタブを選択します。[詳細]の タブの下方 | xg-h | を開きます。[このプリンタで双方向通信機能を サポートする]が選択されていることを確認し、 | QK | で閉じてください。



新たに EPSON 製プリンタドライバをインストールしていませんか?

EPSONプリンタウィンドウ!2がインストールされている状態で、EPSON製プリンタドライバをインストールすると、プリンタの監視が正常に行えなくなる場合があります。 EPSONプリンタウィンドウ!2 をインストールし直してください。 IPSONプリンスガイド「インストール時の初期設定の変更」 142ページ

インク残量が正しく表示されない



EPSONプリンタウィンドウ上のインク残量は、プリンタの電源がオンになっているときに、インクカートリッジをプリンタ本体から外すとリセットされます。そのため、使用途中のインクカートリッジを取り付けたり、現在のインクカートリッジを抜き差しした場合は、インク残量がリセットされてしまい、正しく表示されなくなります。一旦取り付けたインクカートリッジは、インクカートリッジを交換するときまで絶対に取り外さないでください。

取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けてください。

Windows95/NT4.0でプリンタドライバのコピーができてしまったら?





Windows95/NT4.0 において、MJ-6000Cのプリンタドライバがインストールされている状態で新たにMJ-6000Cのプリンタドライバをインストールすると、プリンタフォルダ (\overline{Z} タート)から[設定(\underline{S})]ー[プリンタ(\underline{P})])の中に[EPSON MJ-6000C コピー 2]、[EPSON MJ-6000C コピー 3]というように、コピーという名称でアイコンが表示されていきます。

この場合は、インストールされた MJ-6000C のプリンタドライバの中で最も新しいバージョンのプリンタドライバがコンピュータに登録されます。プリンタフォルダの中にはコピーも含めていくつかの MJ-6000C のアイコンが存在しますが、どれを使用しても同じく印刷が可能です。

したがって、[EPSON MJ-6000C]のアイコンを残して、コピーのアイコンは削除しても何ら問題はありません。

プリンタフォルダ内に[EPSON MJ-6000C]のアイコンが1つでも残っていれば、他の[EPSON MJ-6000C]のアイコンを削除しても、MJ-6000Cのプリンタドライバ自体が削除されることはありません。

漏洩電流について

本機は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しています。しかし、多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた際に電気を感じることがあります。

このようなときには、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース(接地)を取ることをお勧めいたします。

本機からアースを取る場合には、インフォメーションセンターまたはエプソンの修理窓口までお問い合わせください。お問い合わせ先については本書裏表紙をご覧ください。

MEMO	

٠	J	•
ı	1	
	Н	_

ア	プルファベット		印刷品質がよくない 14,21
6 B B	ColorSync (Macintosh)	9	印刷待ち(保持)(Windows3.1)6 印刷を一時停止します(Windows3.1)6 印字テスト
P	OSの確認 13 PowerBook 10 PrinterTestPage 8 QuickDrawGX 9		エラー表示 (プリンタ本体ランプ) 24 エラーメッセージ (画面上)
	Windows95 PrinterTestPage 8	7	重なって給紙される
ア	アイウエオ	(1)	切替機4 基本設定 (プリンタドライバ)
0	アプリケーションソフト の確認		(Windowds) 17,22 ギャップ調整 21 給紙、排紙が正しく行えない 31 給紙されない 32 キューセットアップ (Windows3.1) 6 クリーニング (プリントヘッドの) 21 罫線が印刷されない、ずれる 19 ケーブル 3 コピードライバができてしまった (Windows95) 38 コンセント 1 コンピュータ が動かない 30 のシステムの確認 13 の環境 13 再インストール (プリンタドライバ) (Windows) 7 (プリンタドライバ) (Macintosh) 9 残念ながらこのプリンタは・・・
	に均等によこしまがはいる19		(画面上のメッセージ) (Macintosh) 29

印刷先のポート(Windows) 6 印刷ダイアログ (Macintosh) ... 16,17,22

9	システムの確認13		普通紙20,23
	しまがはいる(印刷結果に) 19		プリンタからの情報が取得できません
	修理		(画面上のメッセージ) (Macintosh) 29
	→ 本書裏表紙を参照し、エプソン		プリンタが接続されていません
	サービスセンターへご相談ください		(画面上のメッセージ) (Windows) 27
	白黒で印刷される 17		プリンタが選択されていません
2	スプール中にエラーが発生しました		(画面上のメッセージ) (Macintosh) 29
	(画面上のメッセージ) (Macintosh) 28		プリンタテストページ8
	スプールマネージャ(Windows) 6		プリンタドライバからの印字テスト8
1	接続の確認3		プリンタの確認
	セルフテスト5		(Windows)6
	セレクタ (Macintosh) 9		(Macintosh)
	線が印刷されない、ずれる19		プリンタドライバ
	線が入る(印刷結果に) 19,21		のコピーができてしまった(Windows95).38
	専用光沢フィルム 23		の再インストール (Windows) 7
2	双方向印刷19		の再インストール (Macintosh) 9
	ソフトの確認11		の設定 (Windows) 6
6	ディスプーラ(Windows3.1)		の設定 (Macintosh)9
	データ量11		のバージョンアップ12
	テストページ8		のバージョンの確認40
	電源ランプ		プリンタの準備ができていません
	が点灯しない 1		(画面上のメッセージ) (Macintosh) 29
	が点灯しているのに印刷しない 2,24		プリンタ本体の動作確認 5
	電源ランプ、印刷可ランプが		プリンタ未稼動です
	ともに点灯しているのに印刷しない3,24		(画面上のメッセージ) (Windows) 27
B	動作確認(プリンタの)5		プリントキュー (Windows3.1) 6
	動作しない(コンピュータが) 30		プリントヘッド
	動作しない(プリンタが)5		のクリーニング21
	ドライバ→プリンタドライバ		目詰まり21
	にじむ(印刷結果が) 23		プリントマネージャを使用する(Windows3.1) 6
	バージョンアップ (プリンタドライバの) . 12		プログレスメータ (Windows95) 6
	バージョンの確認(プリンタドライバの)40		ヘッド → プリントヘッド
	排紙がうまく行われない35	赤	ポート(Windows) 6
	ハガキ 23,34	₹	マイクロウイーブ 19,21
	パネル表示		曲がって給紙される 32
	(プリンタのエラーランプ)24	⋈	目づまり(プリントヘッドの)21
	パソコン → コンピュータ		メモリの割り当て(Macintosh) 11
	バッファ 4		文字化け14
	バッファのクリア14		モノクロで印刷される 17

	用紙	34
	用紙がありません	
	(画面上のメッセージ)(Windows) :	26
	が詰まった	31
	用紙設定(プリンタドライバ)	
	(Windows)	16
	の種類 20,5	22
	の厚さ	23
	用紙をセットしてください	
	(画面上のメッセージ)(Macintosh):	29
	汚れる(印刷結果、用紙が)	23
	ラベル紙	23
	ランプ表示	24
0	リセット	15
	レリースレバー 32,5	35
	連続紙	
	の給紙、排紙がうまく行かない :	35
	への印刷結果に数行分の空白ができる	16
	への印刷でミシン日スキップがずれてしまう	16

PC-9800シリーズ、 PC-98XA/XL/XL2/RL/LT/DO、PC-9801LV/LX/LS/Nシリーズ、PC-9821シリーズ、PC-H98は日本電 気株式会社の商標です。

IBM PC、DOS/V、IBMはInternational Business Machines Corporationの商標または登録商標です。

Appleの名称、Macintosh、Power Macintosh、AppleTalk、LocalTalk、EtherTalk、漢字Talk、TrueType、ColorSyncはApple Comuter,Inc.の登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe Photoshopは、米国Adobe Systems, Inc.の商標です。

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、 罰せられます。

関連法律 刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害自主規制について 一注意ー

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく第二種情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を越えることが考えられますので、必ず 指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に 適合していると判断します。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応 は、日本国外ではお受けできませんので、ご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

ご注意 -

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負かねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理等は有償で行います。

EPSON

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」 http://www.i-love-epson.co.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。

http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

●エプソンサービスコールセンター 修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

0570-004141(全国ナビダイヤル) 【受付時間】9:00~17:30 月~金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションス㈱の電話サービスの名称です。
*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(042) 582-6888までお電話ください。

*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電 会社へご依頼ください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- *予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
- *修理について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。
- ●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先 *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンサービス関ホームページでご確認ください。 ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ お届けするサービスです。*梱包は業者が行います。
- ドアtoドアサービス受付電話 0570-090-090(全国ナビダイヤル) 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
- *携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	TEL	受付拠点	引き取り地域	TEL
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州(中国地方を除く)	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)※松本修理センターは365日受付可。

- *平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995 (365日受付可)にて日通諏訪支店で 代行いたします。*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エアソンサービス㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。
- ●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。 札幌(011)222-7931 仙台(022)214-7624 東京(042)585-8555 名古屋(052)202-9531 大阪(06)6399-1115

広島(082)240-0430 福岡(092)452-3942 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土曜日10:00~17:00(祝日を除く)

- ●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 (042) 585-8444 【受付時間】月~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
- ●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

●スクール (エプソン・デジタル・カレッジ) 講習会のごまた。 3552 八派(35)、東京 TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06)6205-2734 [受付時間]月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)*スケジュールなどはホームページでご確認ください。 http://www.i-love-epson.co.jp/school/

▶ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ エプソンスクエア新宿

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30〜17:30 (祝日, 弊社指定休日を除く) 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMブラザ御堂筋1F 【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30〜17:30 (祝日, 弊社指定休日を除く) エプソンスクエア御堂筋

〒399-8201 長野県南安曇郡豊科町南穂高1115 スワンガーデン安曇野内 【開館時間】10:00~18:00(水曜日、弊社指定休日を除く) エプソンアートスタジオあずみ野

MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

カンタンな質問に答えて http://myepson.i-love-epson.co.jp/ 会員登録。

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。

エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2003.5(B)



当計は国際エネルギースタープログラムの参加事業者 として、本製品が国際エネルギースタープログラムの 基準に適合していると判断します。

改訂履歴

Rev. / Ver.	日付	ページ	改訂内容
Rev. 00	2003/8/26	-	新版